USB ELEKTRIČNI TRIMER 2v1 - SPORTSMAN

Barva: črna. **Model:** SM-428. **Čas polnjenja:** 6h. **Napetost:** DC 5V. **Moč:** 2W **Uvoznik in distributer:** Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenija. **Proizvedeno:** PRC

NAVODILA ZA UPORABO:

1. POLNJENJE - Najprej se prepričajte, da je izdelek izklopljen. Priključite kabel za polnjenje v izdelek in na električno omrežje. Indikator polnjena bo zasvetil.
2. PRIKLJUČEN - Priključite kabel za polnjenje v izdelek in na električno omrežje.

   OPOZORILO: Uporaba med priklopom na omrežje bo povzročila skrajšanje življenjske dobe baterije.

3. PRED UPORABO - Preden začnete s striženjem, si brado in lase vedno počesite s finim glavnikom.

4. KAKO ZAMENJATI NASTAVEK - Če želite zamenjati/odstraniti nastavek, jih obrnite v smeri urinega kazalca za namestitev ali v nasprotni smeri urinega kazalca za odstranjevanje glav.
5. OPOZORILA PRI ČIŠČENJU - Za rezila uporabljajte samo priloženo lahko olje ali olje za šivalne stroje. Na enotah ali njihovih rezilih ne uporabljajte grobih ali jedkih čistil. Ne potapljajte v vodo, saj lahko pride do poškodb. Ne perite celotnega izdelka, saj lahko pride do poškodb.
6. ČIŠČENJE - Prepričajte se, da je brivnik izklopljen in izključen iz električne vtičnice. Pritisnite gumb in odstranite sklop glave iz telesa brivnika. Prepričajte se, da je glava prirezovalnika suha in jo namestite na enoto za uporabo. Krtače za čiščenje nikoli ne uporabljajte na folijah, saj lahko pride do poškodb. V rednih časovnih presledkih nanesite kapljico maziva na brivnik/glavo.
7. SHRAMBA - To napravo in kabel vedno hranite v prostoru brez vlage. Ne shranjujte ga pri temperaturi, višji od 140 °C (60 °F). Kabla polnilne linije ne ovijte okoli aparata.

IZDELEK VSEBUJE: trimer za nos, prirezovalnik obrvi, zaščitni pokrovček, čistilno krtačko, potisno stikalo (enostavno za upravljanje) in USB kabel za polnjenje

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.